





Indoor/Outdoor Proximity Card Readers - Wiegand Lecteurs Proximité intérieur/extérieur - Wiegand

Range: Integrated access control / Gamme: Contrôle d'Accès intégré

INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION

Indoor/Outdoor Proximity Card readers - Wiegand

1] GENERAL INFORMATION

- Wiegand 26, 30 and 44 bits.
- Audible and visual feedback
- Direct connection to the controller through the door controller (INTBUSW).
- Flush mount.
- Polycarbonate.


■ Sealed (resin moulded).

■ Connection by 4 pair 6/10th cable

■ Input voltage: 12 V AC/DC.

■ Consumption: 100 mA.

Conforms to European directive R&TTE 99/5/CE and according to the harmonised standards: ETS 301 489 and ETS 300-330-1-Ed 2001. Conforms to CEM applied directives: EN 50133, EN 50130-4.



2] NOTES AND RECOMMENDATIONS

Installation recommendations

To make the installation secure, remember to:
- install the varistor on the locking system, in parallel on the supply circuit.

- place a 120 ohms resistance, between A and B, on the last door controller of the RS485 BUS.

Recommended cable

4 pair 6/10th cable.

Wiring reminder

Warning: do not route your wires close to cables carrying a high current (e.g. : 230 V AC).

Recommended power supplies


Two power supplies are suitable : ARD12 or BS60.

3] MOUNTING KIT

	DGLPTWLC reader	Screw	electronic box	jumper	Varistor
DGLPTWLC	1	1	1	2	1

Indoor/Outdoor Proximity Card readers - Wiegand

4] CONNECTIONS: DIRECT CONNECTION TO A CONTROLLER




Direct connections to the controller terminal blocks:

DGLPTWLC						
+	Input voltage 12 V DC					
-	0 V					
Н	Clock					
D0	Data 0					
D1	Data 1					
В	Buzzer					
٧	Green LED					
R	Red LED					

CENTAUR	LINKNET
CT-V900-A	LT20PB - LT20PBIP LT20AC - LT20IP
+12V	12VDC
R2/0V	0V
R2/D0	CL
R2/D1	DA

Indoor/Outdoor Proximity Card readers - Wiegand

5] CONNECTIONS: CONNECTION TO THE DOOR CONTROLLER (INTBUSW)



Indoor/Outdoor Proximity Card readers - Wiegand

DIPSWITCH 4 POSITIONNING

Pulls up 5V

Open collector outputs:



OFF Pull up 5V

Select the output voltage.





Without jumper: without clock With jumper: with clock

	BUSW (Door controller)
v	inal block : Motherboard
12	Input voltage -
	Input voltage +
1	Data O
2	Clock
3	Data 1
Term	inal block : Motherboard
R	N/C contact eletromagnetic lock (+)
С	Common contact power supply (+)
Т	N/O contact electric release
R	N/C contact alarm
С	Common
Т	N/O contact alarm
+~-	Input voltage DC or AC, 12V or 24V
P1	Request-to-enter input
М	Common (P1 et P2)
P2	Request-to-enter input
Е	Door contact, N/C (Door closed) and N/O (Door open)
L	Reader activation imput (N/O) reader enabled and (N/C) reader disabled
М	Common (E and M) or (E and L)
Α	RS485 Bus (All the A must be connected together in daisy chain)
В	RS485 Bus (All the B must be connected together in daisy chain)
Term	inal block - 3 points : Piggyback board
7	LED > Red color
8	LED > Green color
9	Buzzer

STAND ALONE MODE

TELACCESS

- Dipswitch address set up
- Dip4 = ON

DIP SWITCH adressing

		_		
1	2	3	4	Mode
ON	ON	ON	ON	Front plate
OFF	ON	ON	ON	Reader 1
ON	OFF	ON	ON	Reader 2
OFF	OFF	ON	ON	Reader 3
ON	ON	OFF	ON	Reader 4

ST1 (Programming jumper) : Normal



CENTRALIZED MODE

- TERENA,
- UGM-UGL,
- UGP/40
- PDN345BUSPROX
- Address programming during installationDip4 = OFF



ST1 (Programming jumper)






Normal (As standard)

Installation

DGLPTWLCIndoor/Outdoor Proximity Card readers - Wiegand

6] OUTPUT FORMATS 26, 30 AND 44 BITS WIEGAND



Open collector output with internal pulls up 1K at +5V or +12V according the ST4 position.

26-bit Wiegand Output

ST5 jumper on 1.

Format 26-bit hexadecimal. The output format is 26-bit Wiegand (Signals: DATA1, DATA0 and CLOCK) The frame is made of 26-bit and built as follow:

- 1 First parity: 1-bit even parity for the first 12-bit Code of the badge: 6 half byte represent the last 6 digit of the code (4bit = 1 digit of a code) Each byte is transferred from bit 7 to bit 0.
- 2 Second parity: 1 bit parité impaire des 12 derniers bits

Bit 1	Bit 2 à bit 25	Bit 26
Even Parity on bit 2 to bit 13	Data (24 bit)	Odd Parity on bit 14 bit 25

Example: code of the badge is 0100166A37.

1	0001	0110	0110	1010	0011	0111	0
Parity 1	1	6	6	Α	3	7	Parity 2

The code transmitted is in hexadecimal format 166A37

Parity 1: 0 if the number of 1 in bit 2 to bit 13 is even,

1 if the number of 1 in bit 2 to bit 13 is odd.

Parity 2: 0 if the number of 1 in bit 14 to bit 25 is odd,

1 if the number of 1 in bit 14 to bit 25 is even.

ΕN

DGLPTWLC

Indoor/Outdoor Proximity Card readers - Wiegand

Format Wiegand 30 bits

ST5 jumper on 2.

Signals output in open collectors with pull up in 30-bit hexadecimal format. The output format from the proximity reader is 30-bit wiegand (Signal: DATA1, DATA0 and CLOCK) and is structured as follow:

1 - First parity: 1 bit - even parity for the first 14-bit

Code: A code is formed from 7 half byte. Each byte is transferred from bit 7 to bit 0.

2 - Second parity: 1 bit - odd parity for the last 14-bit

Bit 1	Bit 2 à bit 29	Bit 30
Even Parity from bit 2 to bit 15	Data (28-bit)	Odd Parity from bit 16 to bit 29

Example A: Temic card decimal code: 689905 (in hexadecimal: A86F1).

1	0000	0000	1010	0110	0110	1111	0001	0
Parity 1	0	0	Α	8	6	F	1	Parity 2

The code number of the card is 00A86F1 in hexadecimal

Example B: EM badge hexadecimal code: 0100166A37

1	0000	0000	0001	0001	0110	1011	0110	1
Parité 1	0	0	6	6	Α	3	7	Parité 2

The code transmitted is in hexadecimal format 0166A37

Parity 1: 0 if the number of 1 in bit 2 to bit 15 is even,

1 if the number of 1 in bit 2 to bit 15 is odd.

Parity 2: 0 if the number of 1 in bit 16 to bit 29 is odd,

1 if the number of 1 in bit 16 to bit 29 is even.

44- bit Wiegand Format Output

ST5 jumper on 3.

44-bit hexadecimal format. The output format from the proximity reader is 44-bit (Signal: DATA1, DATA0 and CLOCK) and is structured as follow:

1 - Data: 10 digit code number hexadecimal MSByte first.

Each hexadecimal digit = 4 bit, MSBit fi rst

2 - LRC: 4 bit = or restricted in between the digit of the data, MSBit first.

Bit 1 to bit 40	Bit 41 to bit 44
Data MSBit first	LRC

Example A: EM badge hexadecimal code: 01001950C3.


	0000	0000	0000	0000	0001	1001	0101	0000	1100	0011	0011
Ī	0	1	0	0	1	9	5	0	С	3	3

The code number of the card is: 01001950C3 in hexadecimal code.


Indoor/Outdoor Proximity Card readers - Wiegand

7] MOUNTING


After checking that the fitting kit is complete, you can start the final installation of your reader.




Fix the DGLPTWLC box inside the front panel (near the head mounting screw hole) with double sided adhesive tape.



Feed the cables through the mounting screw hole, and then into the mounting nut.



Connect the cable to the box and make the connections to the controller or the panel.



Fix the nut to the head stud to complete the installation.

8] NOTES		

DGLPTWLCIndoor/Outdoor Proximity Card readers - Wiegand






1] PRESENTATION DES PRODUITS

- Wiegand 26, 30 ou 44 bits.
- Signalisation lumineuse et sonore
- Connexion directe sur la centrale ou par l'intermédiaire du contrôleur de porte (INTBUSW).
- Montage encastré.
- Polycarbonate.
- Etanche (surmoulage résine).
- Raccordement par câble 4 paires 6/10e.
- Alimentation: 12 V AC/DC.
- Consommation: 100 mA.

Conforme à la directive européenne R&TTE 99/5/CE et selon les normes harmonisées : ETS 301 489 et ETS 300-330-1-Ed 2001. Conforme aux normes CEM appliquées : EN 50133, EN 50130-4.



2] RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

Recommandations d'installation

Pour sécuriser l'installation, n'oubliez pas de :

- placer la varistance sur le système de verrouillage, en parallèle, au niveau de l'alimentation.
- placer une résistance de 120 ohms, entre A et B, sur le dernier contrôleur de porte du BUS RS485.

Câble préconisés

Câble 4 paires 6/10ème.

Rappel de câblage

Attention de ne pas passer vos fils à proximité de câbles «Courant fort» (ex : 230 V AC).

Alimentations préconisées


Deux alimentations sont adaptées : ARD12 ou BS60.

3] KIT DE MONTAGE

	Tête DGLPTWLC	Ecrou	Boitier	Cavalier	Varistance
DGLPTWLC	1	1	1	2	1

Lecteurs Proximité encastrable Wiegand - 125 Khz

4] RACCORDEMENTS CONNEXION DIRECTE À UNE CENTRALE




Raccordements directs des borniers sur les centrales :

DGLPTWLC				
+	Alimentation 12 V DC			
-	0 V			
Н	Clock			
D0	Data 0			
D1	Data 1			
В	Buzzer			
٧	Voyant vert			
R	Voyant rouge			

CENTAUR	LINKNET
CT-V900-A	LT20PB - LT20PBIP LT20AC - LT20IP
+12V	12VDC
R2/0V	0V
R2/D0	CL
R2/D1	DA

Lecteurs Proximité encastrable Wiegand - 125 Khz

5] RACCORDEMENTS CONNEXION AVEC CONTRÔLEUR DE PORTE (INTBUSW)



Lecteurs Proximité encastrable Wiegand - 125 Khz

POSITIONNEMENT DIPSWITCH 4

Pulls up 12 V ou 5V

Pour les sorties à collecteur ouvert, il y a deux niveaux de sorties possibles :



Pull up 5V

Permet à l'utilisateur de choisir la tension de sortie.





Sans cavalier : sans clock Avec cavalier : avec clock

	BUSW (Contrôleur de porte)					
	er 5 points : Carte mère					
٧	Alimentation -					
12	Alimentation +					
1	Data O					
2	Clock					
3	Data 1					
Borni	er 16 points : Carte mère					
R	Contact N.F porte Ventouse (+)					
С	Contact commun + Alimentation					
Т	Contact N.O porte Gâche					
R	Contact N.F alarme					
С	Contact commun					
Т	Contact N.O alarme					
+~-	Alimentation DC ou AC 12 V ou 24 V DC					
P1	Bouton poussoir intérieur					
М	Masse commune (P1 et P2)					
P2	Bouton poussoir extérieur					
E	Contact fermeture porte, N.F. (Porte fermée) et N.O. (Porte ouverte)					
L	Contact autorisation lecture du badge (N.O) autorisée et (N.F) interdite					
М	Masse commune (E et M) ou (E et L)					
Α	Bus RS485 (tous les A doivent être reliés entre eux sous la forme d'une chaîne)					
В	Bus RS485 (tous les B doivent être reliés entre eux sous la forme d'une chaîne)					
Borni	ier 3 points : Carte fille					
7	Signalisation > couleur rouge					
8	Signalisation > couleur verte					
9	Buzzer					

MODE AUTONOME

TELACCESS

- Programmation de l'adresse par dipswitch
- Dip4 = ON



Adressage DIPSWITCH

1	2	3	4	Mode
ON	ON	ON	ON	Façade
OFF	ON	ON	ON	Lecteur 1
ON	OFF	ON	ON	Lecteur 2
OFF	OFF	ON	ON	Lecteur 3
ON	ON	OFF	ON	Lecteur 4

ST1 (Cavalier de programmation): Normal



MODE CENTRALISÉ

- TERENA,
- UGM-UGL,
- UGP/40
- PDN345BUSPROX
- Programmation de l'adresse par installation Dip4 = OFF





ST1 (Cavalier de programmation)






Normal (Config. usine)

Installation

Lecteurs Proximité encastrable Wiegand - 125 Khz

6] FORMAT DE SORTIE WIEGAND 26, 30 ET 44 BITS



Sorties en collecteur ouvert avec pulls up internes de 1K au +5V ou +12V selon la position de ST4

Format Wiegand 26 bits

Cavalier ST5 sur 1.

Format 26 bits hexadécimal. La communication s'effectue par une liaison de type Wiegand 26 bits (Signaux : DATA1, DATA0 et CLOCK). La trame est constituée d'une totalité de 26 bits et se décompose comme suit :

- 1 1ère parité: 1 bit parité paire des 12 premiers bits
 Code du badge: 3 mots d'un octet représentant les 6 derniers termes.
 Chaque mot est transmis bit de poids fort en premier.
- 2 2ème parité: 1 bit parité impaire des 12 derniers bits

Bit 1	Bit 2 à bit 25	Bit 26
Parité paire sur bit 2 à bit 23	Donnée (24 bits)	Parité impaire sur bit 14 à bit 25

Exemple : pour un badge dont le code hexadécimal est 0100166A37.

1	0001	0110	0110	1010	0011	0111	0
Parité 1	1	6	6	Α	3	7	Parité 2

Le code émis est 166A37 en hexadécimal

Parité 1: 0 si le nombre de 1 dans bit 2 à bit 13 est paire,

1 si le nombre de 1 dans bit 2 à bit 13 est impaire.

Parité 2 : 0 si le nombre de 1 dans bit 14 à bit 25 est impaire,

1 si le nombre de 1 dans bit 14 à bit 25 est paire.

Lecteurs Proximité encastrable Wiegand - 125 Khz

Format Wiegand 30 bits

Cavalier ST5 sur 2.

Format 30 bits hexadécimal. La communication s'effectue par une liaison de type Wiegand 30 bits (Signaux : DATA1, DATA0 et CLOCK). La trame est constituée d'une totalité de 30 bits et se décompose comme suit :

1 - 1ère parité: 1 bit – parité paire des 14 premiers bits
 Code du badge: 7 quartets représentant le code du badge
 Chaque mot est transmis bit de poids fort en premier.

2 - 2ème parité: 1 bit - parité impaire des 12 derniers bits

Bit 1	Bit 2 à bit 29	Bit 30
Parité paire sur bit 2 à bit 15	Donnée (28 bits)	Parité impaire sur bit 16 à bit 29

Exemple A: pour une carte ayant le code décimal: 689905 (en hexadécimal: A86F1).

1	0000	0000	1010	0110	0110	1111	0001	0
Parité 1	0	0	А	8	6	F	1	Parité 2

Le code émis est 00A86F1 en hexadécimal

Exemple B: pour un badge ayant le code hexa: 0100166A37

1	0000	0000	0001	0001	0110	1011	0110	1
Parité 1	0	0	6	6	Α	3	7	Parité 2

Le code émis est 0166A37 en hexadécimal

Parité 1: 0 si le nombre de 1 dans bit 2 à bit 15 est paire

1 si le nombre de 1 dans bit 2 à bit 15 est impaire

Parité 2 : 0 si le nombre de 1 dans bit 16 à bit 29 est impaire

1 si le nombre de 1 dans bit 16 à bit 29 est paire

Format Wiegand 44 bits

Cavalier ST5 sur 3.

Format 44 bits hexadécimal. La communication s'effectue par une liaison de type Wiegand 44 bits (Signaux : DATA1, DATA0 et CLOCK). La trame est constituée d'une totalité de 44 bits et se décompose comme suit :

Données: 10 chiffres hexadécimaux (octet de poids fort en premier),

Chaque chiffre hexadécimal = 4 bits (bit de poids fort en premier).

LRC: 4 bit = OU exclusif entre les chiffres de la donnée (bit de poids fort en premier).

Bit 1 à bit 40	Bit 41 à bit 44
Code du badge	LRC

Exemple A: pour un badge ayant le code hexa: 01001950C3.

0000	0000	0000	0000	0001	1001	0101	0000	1100	0011	0011
0	1	0	0	1	9	5	0	С	3	3


Le code émis est : 01001950C3 en hexadécimal.

DGLPTWLC


Lecteurs Proximité encastrable Wiegand - 125 Khz

7] MONTAGE


Après avoir vérifié que le kit de montage est complet, vous allez pouvoir procéder à l'installation finale de votre lecteur. Réunissez le matériel approprié (Perceuse, tournevis, mètre,...) et suivez les recommandations de montage qui correspondent au lecteur que vous allez installer.




Fixez le boîtier du DGLP-TWLC à l'intérieur de la façade (à proximité du trou de fixation de la tête) avec un adhésif double-face.



Passez les câbles dans le trou de fixation, puis dans l'écrou de fixation.



Branchez le câble sur le boîtier et effectuez les branchements vers la centrale ou platine.



Fixez l'écrou sur le pas de vis de la tête pour finaliser l'installation.

8] NOTES

DGLPTWLC

Lecteurs Proximité encastrable Wiegand - 125 Khz

DGLPTWLC

Lecteurs Proximité encastrable Wiegand - 125 Khz

DGLPTWLC

Lecteurs Proximité encastrable Wiegand - 125 Khz

Reference: G0301FR0318V03
Extranet: EXE-CDVI IM DGLPTWLC CMYK A5 EN-FR 03

Manufacturing Access Control since 1985



CDVI Group

FRANCE (Headquarters/Siège social) Phone: +33 (0)1 48 91 01 02 Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI

Phone: +33 (0)1 48 91 01 02 Fax: +33 (0)1 48 91 2<u>1 21</u>

CDVI AMERICAS

[CANADA - USA] Phone: +1 (450) 682 7945 Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI BENELUX

[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG] Phone: +32 (0) 56 62 02 50 Fax: +32 (0) 56 62 02 55

CDVI

TAIWAN Phone: +886 (0)42471 2188 Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI

SWITZERLAND Phone: +41 (0)21 882 18 41 Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI

CHINA Phone: +86 (0)10 87664065 Fax: +86 (0)10 87664165

CDVI IBÉRICA

[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI

ITALIA Phone: +39 0331 97 38 08 Fax: +39 0331 97 39 70

CDVI

MAROC Phone: +212 (0)5 22 48 09 40 Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI SWEDEN

[SWEDEN - DANEMARK - NORWAY - FINLAND] Phone: +46 (0)31 760 19 30 Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI UK

[UNITED KINGDOM - IRELAND] Phone: +44 (0)1628 531300 Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT

FRANCE Phone: +33 (0)1 41 71 06 85 Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

cdvigroup.com